

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓHOZ

ECO-DIM (160008)

Technikai adatok

Névleges feszültség :230 50hz

Védelem :IP-20

Teljesítmény: 200 W

Szerelési útmutató

Szerelés előtt áramtalanítsa a hálózatot!

1. Ellenőrizze a fázisvezetékét a falba lévő csatlakozódobozban.
2. Egy csavarhúzó segítségével óvatosan vegye ki helyéről a tekerőgombot.
3. Vegye le a fedelet a keretről.
4. Csatlakoztassa a fázis vezetékét a megfelelő helyre.
5. Csatlakoztassa a második vezetékét Az A-val jelölt helyre.
6. Helyezze be a készüléket a süllyesztődobozba.
7. Tegye rá a keretet, majd utána a tekerőgombot.
8. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és tesztelje le, hogy a készülék jól működik-e !

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze!

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL

Székesfehérvár, Budai út 177.

T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510

info@mentavil.hu www.mentavill.hu

Származási hely: Kína

