

HU Használati utasítás alkonykapcsolóhoz

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást!

Funkciója: világítótestek le és felkapcsolása fényérzékelő segítségével. Ideális kültéri lámpákhoz, kültéri dekorációs világításokhoz, stb.

Műszaki adatok:

220-240V/AC ; 25A; 50Hz

Fényérzékenység: <5-50LUX

Üzemi hőmérséklet: -20 - +40°C

Páratartalom: <93%

Üzembe helyezés:

1. Áramtalanítsa a rendszert.
2. A bekötési rajz segítségével kösse be a vezetékeket.
3. Az "A" ábrán látható módon csavarozza fel a tartókengyelt.
4. A tartókengyel segítségével rögzítse a megfelelő helyre a terméket!

Testz:

Kapcsolja fel a lámpát. Ha nappal van a sötétség elérése érdekében használjon egy fekete, nem átlátszó zacskót. Amikor az alkonykapcsoló fotocellája érzékeli a fényerő csökkenését felkapcsolja a kapcsolóval összekötött világítótestet. Vegye le a fekete zacskót és a világítótestet elalszik.

Figyelem! Az érzékelő előtt elhelyezett tárgyak zavarhatják az alkonykapcsoló működését!

Importálja és forgalmazza:

MENTAVILL KFT 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.

Tel.: 22/515-515 Fax: 22/515-510 www.mentavill.hu info@mentavill.hu Származási hely: Kína

SK Návod na obsluhu súmrakového spínača

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok! Pred montážou si pozorne prečítajte návod na obsluhu!

Funkcia: spínanie svietidiel pomocou súmrakového senzoru. Je to ideálne pre vonkajšie osvetlenie aj vonkajšie dekoratívne osvetlenie, atď.

Technické údaje:

220-240V/AC ; 25A; 50Hz

Citlivosť osvetlenia: <5-50LUX

Prevádzková teplota: -20 - +40°C

Vlhkosť vzduchu: <93%

Montáž:

1. Pred montážou treba vypnúť elektrický prúd.
2. Napojte káble podľa priloženého obrázka.
3. Na základe z obrázka "A" priskrutkujte držiak.
4. Pomocou držiaka namontujte výrobok na svoje miesto.

Test:

Zapnite svetlo. Ak je denné svetlo, použite čierny, nepriesvitný sáčok. Keď súmrakový spínač identifikuje oslabenie intenzity svetla, zapne napojené svietidlo. Dajte dole čierny sáčok a svietidlo prestane svietiť.

POZOR!!! Predmety položené do cesty súmrakového spínača môžu ovplyvniť jeho funkčnosť!

Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.

Družstevná 2584 Komárno 945 01 Tel: 421-35-7721-141

info@mentavill.sk www.mentavill.sk Krajina pôvodu: CLR

RO Instrucțiuni de utilizare releu crepuscular

Mulțumim că ați ales produsul nostru. Înainte de utilizare va rugăm citiți instrucțiunile.

Funcție : Pornirea și oprirea corpurilor de iluminat cu ajutorul senzorului de lumină. Este ideală pentru corpurile de exterior, iluminat festiv.

Date tehnice:

220-240V/AC ; 25A; 50Hz

Temperatură de funcționare: -20 - +40°C

Sensibilitate: <5-50LUX

Umiditate: <93%

Punere în funcțiune:

1. Deconectați de la rețea .
2. Cu ajutorul desenului conectați firele
3. Conform fig A fixați suportul
4. Cu ajutorul suportului fixați produsul în locul dorit !

Test:

Porniți corpul de iluminat. Dacă este lumină, pentru a face întuneric folosiți o pungă de culoare neagră. Când releul sesizează scăderea luminozității fotocelula pornește corpul de iluminat. Dați jos pungă neagră și corpul de iluminat se va stinge.

Atenție! Obiectele care obturează senzorul pot perturba funcționarea lui.

Distribuitor: MENTAVILL SRL 540240 Târgu Mureș, Str. Libertatii nr. 120

Tel.: 0265-208-108 www.mentavill.ro tgm@mentavill.ro

Țară de origine : China

