

A doboz tartalma:

- 4 db alumínium keret oldal
- 4 db műanyag sarok
- 4 db tipli
- 4 db 25 mm-es keresztornyos csavar
- 9 db 8 mm keresztornyos csavar

Használati utasítás:

1. A műanyag sarkok két csavarral rögzíthetők: először 2 műnyagsarok belső részében, belülről csavarjunk be egyet-egyét a kisebb méretű csavarokból, úgy, hogy a csavar vége síkban legyen a műanyag másik felével. A másik két műnyagsaroknál a csak 1 db csavart csavarjunk a kiálló ovális műanyag részbe. A fennmaradó két csavar majd kívülről rögzíti a sarkokat a kerethez
2. A műanyag sarkok segítségével illesszük össze az alumíniumkeretet. Ügyeljünk arra, hogy az alumínium kereten lévő 2-2 ovális rögzítési furat, valamint a külső csavarok helye egymással szemben helyezkedjen el
3. két db kisebb méretű csavarral kívülről is rögzítsük a keretet a sarkokhoz
4. Illesszük a fém keretet a kívánt helyre, és a mellékelt 4 db tiplivel és a 4 db nagyméretű csavarral rögzítsük a keretet a plafonhoz
5. A keret 4. oldala a két külső csavar kilazításával levehetővé válik, ezután a led panel becsúsztható a már rögzített keretbe.
6. A keret 4. oldalát helyezzük vissza és rögzítsük a két külső csavarral.

LED KIEMELŐ KERET (HU) CADRU DE INCORPORARE PANOU LED (RO)

