

Asamblare:

Inainte de folosire montati picioarele aparatului.

In cazul in care se doreste montarea pe perete, se indeparteaza picioarele, conform fig A si se monteaza pe perete cu ajutorul urechilor de montare. In oricare din situatiile de mai sus, tineti cont de distanta minima in jurul unitatii.




Fig A




Fig B

Descriere produs:

Intrerupator pornit-oprit cu 2 trepte 1000W / 2000W

Controlul temperaturii 0-85 ° C; 270 ° rotativ

Puneti regulatorul de temperatura pe max, apoi porniti aparatul.


Când temperatura ajunge la nivelul dorit, rotiți în direcția acelor de ceasornic,

controlul temperaturii, până când aparatul se opreste. (click)

Ulterior, sistemul va menține automat temperatura setată în cameră.

După utilizare, opriți alimentarea, apoi scoateți-l din priză și lăsați sa se răcească.

Daca unitate nu este racita total exista pericol de foc!



Panou de control:

Conectați dispozitivul la rețea și porniți comutatorul principal.

Apăsati pe butonul ON / OFF, unitatea va deveni functionala, in același timp, indicatorul luminos de alimentare (Power) se va aprinde.

Apasati "+" și "-" pentru a seta temperatura dorită.

Prin apăsarea butonului HEATER (:nivel 1 verde, nivel 2 rosu), va începe încălzirea, si indicatorul luminos HEATER se aprinde.

În cazul în care temperatura dorită este egală cu temperatura curentă a camerei, indicatorul luminos clipește HEATER, iar aparatul se opreste.

Încălzirea este pornit din nou, atunci când temperatura scade cu 1-2 ° C în cameră.


Caracteristica temporizator permite temporizarea aparatului on / off. La "+" și "-" pentru a regla atunci când pentru a comuta aparatul (de până la 24 de ore, unitățile de setare pe oră).

Dispozitivul poate reține setările în timpul unei pene de curent temporar. (Aceasta se referă la temperatura setată și setările cronometrului nu sunt salvate.)

Specificatii:

Tensiune nominala	AC220-240V~50Hz
Trepte de putere	1000W / 2000W
Clasa de protectie	I.osztály (IP20)
Tip cablu	H05VV-F 3G1.0mm2, 1.5m

1000W/2000W



Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.

8000 Székesfehérvár, Budai út 177.

T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510

info@mentavill.hu www.mentavill.hu

Származási hely: Kína

Producător/Importator/Distribuitor:

Mentavill srl

540240 Targu Mures Str Gheorghe Doja nr. 197

T: 0265-208-108 F: 0265-208-118

www.mentavill.ro info@mentavill.ro

Tară de origine: China

220-240V~
50Hz



IP20

CE



600421
(PH60-2000)

HU

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A fűtőberendezés használata:


Csomagolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az sértetlen. Amennyiben kétségei vannak efelől, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal. A csomagolóanyagokat, mint pl. zacskók és kapcsok, tartsa távol a gyermekektől. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezik-e a készüléken feltüntetett értékkel. A készüléket az érvényes érintésvédelmi előírások szerint kell csatlakoztatni a hálózathoz. A villamos hálózathoz alkalmazásnak kell lennie a készülék névleges teljesítménye kiszolgálására, és tartalmaznia kell egy földvezetéket. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni, azaz házi használatú hőszugárzóként. A készüléket ne használjuk semmi más célra, mivel az veszélyessé válhat. A gyártó nem felel a helytelen vagy hibás használatból adódó esetleges károkért.

Minden villamos készülék használatánál szem előtt kell tartani bizonyos alapszabályokat, úgy mint:


- Ne érintsük meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- Soha ne tegyünk ki a készüléket a külső időjárási viszonyoknak(esző, napsütés, stb.)
- A radiátor nem lehet fürdőszobában vagy vízforrás közelében.
- A készüléket mindig sík és stabil felületre kell helyezni.
- Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a dugóját a hálózati aljzathoz.
- Amikor a készüléket nem használjuk, kapcsoljuk ki, és húzzuk ki a csatlakozóját. Így tegyük ártalmatlanná a készülék azon részeit, melyek veszélyt jelenthetnek a gyerekekre játék közben.
- Ne tegyük a felforrósodott készülékekre annak vezetékeit.
- A készülék helyes használatához a hőszugárzót függőlegesen állásban helyezzük üzembe. Ne kapcsoljuk be a készüléket bútorok, függönyök, polcok, stb közelében.
- Ne használjuk a készüléket folyadékok vagy gyúlékony anyagok közelében!
- Ne tegyük a hőszugárzót hálózati aljzat alá!
- Ne használjuk a készüléket időkapcsolóval vagy más olyan eszközzel, mely önműködően kapcsolja a készüléket, mivel fennáll annak a veszélye, hogy azt közben letakarják vagy áthelyezik.
- Ne takarjuk le a működésben lévő készüléket! Kerüljük el a túlmelegedésből adódó veszélyeket!
- Ne csatlakoztassuk a készüléket hosszabbító zsinórhoz vagy elosztó aljzathoz.
- Űgyeljünk rá, hogy a hálózati zsinór ne sérüljön meg. Sérülés esetében szakszervízben lehetséges.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsoljuk ki az egész rendszert.
- Ha a készülék nem működik, kapcsoljuk ki, és forduljon szakszervízhez. Ellenkező esetben a készülék biztonsága csorbát szenvedhet.
- Hosszabb üzemszünet után ha enyhe füstszag érezhető nem utal hibára, ennek oka a fűtőszárra rakódott por lehet.
- E készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek(gyermeket is beleértve) vagy a kellő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személytől megfelelő felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék üzemeltetését illetően.

Összeszerelés:

A használat megkezdése előtt szerelje fel a készülék lábait. Abban az esetben, ha falra szerelve kívánja használni a berendezést, távolítsa el a lábakat és az (A.ábra) alapján a fali rögzítőfülek segítségével szerelje fel a falra. Talpakon való használat, illetve falra szerelt használat esetén tartsa meg a megfelelő távolságot a készülék körül. (B.ábra)




A ábra



B ábra

Termék leírás és használat:

KI/BE kapcsoló két fokozatban kapcsolható: 1000W / 2000W
 Hőmérsékletszabályozó 0-85°C; 270°-ban elforgatható.
 A hőmérsékletszabályozót tekerje MAX állásba, majd kapcsolja be a készüléket!
 Amikor a hőmérséklet elérte a kívánt szintet, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja a hőmérsékletszabályozót egészen addig, míg a készülék nem kapcsol ki. (Hallható kattánás) Ezt követően a berendezés automatikusan a beállított hőmérsékletet tartja a helyiségben. Használatot követően kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz és hagyja kihűlni.
 A teljesen ki nem hűlt készülék elcsomagolása tűzveszélyes!



Kezelő panel:

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be a főkapcsolót.

Az ON/OFF gomb megnyomásával a berendezés készenléti állapotba kerül ezzel egy időben felgyullad a működést jelző lámpa(POWER). A „+” és a „-” gombok segítségével állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. A HEATER gomb megnyomásával megkezdődik a fűtés, ekkor a HEATER visszajelző lámpa világít.(1. fokozat: zöld; 2.fokozat:piros) Abban az esetben, ha a kívánt hőmérséklet megegyezik a helyiség aktuális hőmérsékletével, a HEATER visszajelző lámpa rövid időre felviláglik, majd a fűtés kikapcsol.
 A fűtés újra bekapcsol, ha a hőmérséklet 1-2°C-al csökken a helyiségben.
 A TIMER funkció segítségével időzíthető a készülék KI/BE kapcsolása. A „+” és a „-” gombok segítségével állíthatja be, hogy mikor kapcsoljon a készülék (max 24 óra, állítási egység óránként)
 A készülék képes a beállítások megtartására átmeneti áramszünet esetén is.(ez a beállított hőmérsékletre vonatkozik, az időzítő beállításai nem tárolódnak.)

Műszaki adatok:

Névleges tápfeszültség	AC220-240V~50Hz
Teljesítményfelvétel	1000W / 2000W
Érintésvédelmi osztály	I.osztály (IP20)
Kábel	H05VV-F 3G1.0mm2, 1.5m

RO

Înainte de folosire citiți cu atenție instrucțiunile de folosire!

Descachetați produsul și verificați integritatea lui,

În caz ca aveți dubii, nu folosiți aparatul și contactați departamentul relații clienți. Materialele de ambalare, cum ar fi capacele și pungile, păstrașile departe de copii. Înainte de a porni aparatul, verificați că tensiunea și frecvența este egală cu valoarea indicată pe dispozitiv. Dispozitivul trebuie să fie conectat la rețea în conformitate cu standardele actuale de protecție la țoc. Rețeaua electrică trebuie să deservească puterea nominală a aparatului, și trebuie să includă un fir de împământare. Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul pentru care este destinat, adică uz casnic, ca sursă de căldură radiantă. Nu folosiți aparatul în orice alt scop, poate deveni periculos. Producătorul nu este responsabil pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

La utilizarea dispozitivelor electrice există anumite reguli de bază care trebuie respectate:

- Nu atingeți aparatul cu mainile sau picioarele ude sau umede.
- Nu expuneți aparatul la intemperii(ploaie, soare)
- Nu puneți aparatul în baie sau langa sursa de apă.
- Aparatul trebuie pus pe suprafața plană și stabilă.
- Înainte de curățare opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.
- Când nu folosiți aparatul opriți-l și deconectați-l de la rețea. Așa vor deveni inofensive partile dispozitivului, care poate prezenta un pericol în timp ce copiii se joacă.
- Nu puneți cablul de alimentare pe aparat după ce acesta s-a încălzit.
- Pentru o utilizare corectă poziționați aparatul în poziție verticală.
- Nu porniți aparatul în apropierea mobilei, perdelelor.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor sau produselor inflamabile.
- Nu puneți aparatul sub priză.
- Nu folosiți aparatul cu priză programabilă, sau cu orice alt aparat care pornește în mod automat, deoarece există pericolul să fie acoperit aparatul sau mută.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Nu conectați aparatul la prelungitor sau distribuitor.
- Aveți grijă ca cordonul de alimentare să nu se deterioreze.În caz de deteriorare, se apelează la un service autorizat.
- Înainte de curățarea aparatului sau servisarea lui deconectați de la rețea.
- Dacă aparatul nu funcționează apălați la unservice autorizat, în caz contrar este pericol de accidente.
- După o lungă perioadă de nefuncționare dacă se simte miros de fum, este normal, acest lucru se datorează prafului de pe elementul de încălzire.

Persoanele cu capacități reduse, și lipsite de experiența și cunoștințe despre dispozitiv, ar trebui să folosească dispozitivul doar supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor, cu cunoașterea riscurilor la care se expun.

Asamblare:

Înainte de folosire montați picioarele aparatului. În cazul în care se dorește montarea pe perete, se îndepărtează picioarele, conform fig.A și se montează pe perete cu ajutorul urechilor de montare. În oricare din situațiile de mai sus, tineți cont de distanța minimă în jurul unității.