


**NYOMÁSKAPCSOLÓ VÍZHEZ
COMUTATOR DE PRESSIUNE**



199230
MC-9

(HU)


Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

Általános nyomáskapcsoló egyfázisú (PM) szivattyúkhöz. Használatukkal a szivattyúmotorok indítása és leállítása automatizálható két beállított nyomásértéken. Ajánlott házi vízművek felújítására, egyszerűbb háztartási szivattyús rendszerek vezérlésére, öntözési feladatokra.

MŰKÖDÉS

A nyomáskapcsoló automatikusan vezérli a szivattyúmotor működését. Beállított minimum és maximum értékek között működteti azt. Az elektromos kontaktusok záródnak és elindítják a motort. A maximum értékek elérésekor kinyílnak és leállítják a motort.

A nyomáskapcsolóban található egy elektromos terminál, amire csatlakoztatjuk a szivattyú elektromos kábelét, valamint a hálózati tápot. A terminálban található érintkezőket egy kar zárja / nyitja a rendszer nyomásától függően. A szivattyú egészen addig üzemel, amíg a rendszer nyomása el nem éri a kikapcsolási nyomásértéket.



1. Lazítsa meg a differenciál csavart (1)
2. Állítsa a mezőt (2) a kívánt bekapcsolási értékre
3. Rögzítse a differenciál csavart (1) a kívánt kikapcsolási nyomás értéknél

TECHNIKAI ADATOK

Nyomási tartomány: 1-5 bar

Gyári beállítás: 1,4-2,8 bar

Áramerősség: 16A (ellenállással terhelve) 10A (indukciós terheléssel)

Névleges feszültség: 250V

Védettség: IP44

Felhasználási terület: vízhez

Súly: 380g

Az importőr fenntartja a jogát, hogy a megrendelő előzetes értesítése nélkül módosítsa a készülék külső megjelenését és teljesítményét. A termék kizárólag háztartási használatra készült!

Figyelem! A gyártó nem vállal felelősséget a közvetlenül vagy közvetve okozott károkért, amennyiben a felhasználó nem tartja be a jelen használati utasítást, az általános biztonsági előírásokat, vagy a termék összeszerelésére vonatkozó előírásokat!



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.

Importálja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.:22/515-515 Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distributor
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Libertatii 120
Tel 0265-208-108
Fax 0265-208-118
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro