


(H) TORONYVENTILÁTOR (RO) VENTILATOR TURN



(H)

Biztonsági utasítások

1. Sérülések elkerülése érdekében soha ne dugja az ujját vagy más tárgyat a burkolatba.
2. Gondoskodjon arról, hogy a ventilátor ne kerüljön kapcsolatba nedvességgel, vegyi anyagokkal és olajokkal.
3. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne fröcs-csenjen víz a készülékre, és ne használjon olajat, alkoholt vagy vegyi anyagokat, mivel ezek a ventilátor testének deformálódását és elektromos veszélyt okozhatnak.
4. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával, mert ez áramütéshez vezethet.
5. Tartsa távol függönyöktől, redőnyöktől és más tárgyaktól, amelyek befolyásolhatják a ventilátor működését.
6. Ha hosszabb ideig távol van, kapcsolja ki az összes kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
7. A sérülések elkerülése érdekében soha ne használja a ventilátort az összeszerelés befejezése előtt.
8. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó szervizképviselője vagy hasonlóan képzett szakember javíthatja meg a veszély elkerülése érdekében.
9. Ha a készülék nem működik, mielőtt karbantartásra küldené, ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva a konnektorba.
10. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
11. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

Telepítés és használat

1. Vegye ki a készülék összes alkatrészét a csomagolásból, távolítsa el az összes csomagolóanyagot és betétet.
2. Fordítsa meg a ventilátort, hogy láthassa a tartót. (1. ábra).
3. Vezesse át a tápkábelt az állványon (4), lásd a módszereket (2. ábra).
4. Rögzítse az állványt (4), és nyomja be a kivezető nyílásba. (3. ábra)
5. 4 darab csavarral rögzítse (4. ábra).

Sebesség beállítása

- A kapcsoló elforgatásával választható ki a kívánt sebesség, valamint az oscillációs funkció.
- 3 sebesség közül választhat: Lassú - Közepes - Gyors

Karbantartás

- Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót.
- A készülék kizárólag külső tisztítást igényel, enyhe töréléssel.
- Helyezze a csomagolásba, és száraz helyen tárolja.




1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

(RO)

Instrucțiuni de siguranță

1. Pentru a evita rănirea, nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în capac.
2. Asigurați-vă că ventilatorul nu intră în contact cu umezeala, substanțele chimice sau uleiurile.
3. Când curățați, aveți grijă să nu stropiți apa pe unitate și nu utilizați ulei, alcool sau substanțe chimice, deoarece acestea pot provoca deformarea corpului ventilatorului și pericole electrice.
4. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare.
5. Țineți ventilatorul la distanță de perdele, jaluzele și alte obiecte care pot afecta funcționarea acestuia.
6. Dacă plecați pentru o perioadă lungă de timp, opriți toate întrerupătoarele și scoateți ștecherul din priză.
7. Pentru a evita rănirea, nu utilizați niciodată ventilatorul înainte de finalizarea asamblării.
8. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie reparat de către reprezentantul serviciului de asistență al producătorului sau de către un profesionist calificat similar, pentru a evita pericolul.
9. Dacă aparatul nu funcționează, verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză înainte de a-l trimite la reparat.
10. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
11. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instalare și utilizare

1. Scoateți toate componentele dispozitivului din ambalaj, îndepărtați toate materialele de ambalare și inserțiile. Întoarceți ventilatorul astfel încât să puteți vedea suportul. (Fig. 1).
2. Treceți cablul de alimentare prin suport (4), consultați metodele (Figura 2).
3. Fixați suportul (4) și apăsați-l în priză. (Figura 3).
4. Fixați cu 4 șuruburi (Figura 4).

Reglarea vitezei

- Rotiți comutatorul pentru a selecta viteza dorită și funcția de oscilație.
- Există 3 viteze din care puteți alege: Lentă - Medie - Rapidă

Întreținere

- Înainte de curățare, asigurați-vă că ați oprit dispozitivul și l-ați deconectat de la priză.
- Dispozitivul necesită doar curățare externă cu o cârpă moale.
- Puneți-l în ambalajul său și depozitați-l într-un loc uscat.



Figura 1.



Figura 2.




Figura 3.





Figura 4.

Termékspecifikációk / Specificații

	600384
Névleges feszültség / Tensiune nominală:	220-240V
Frekvencia / Frecvență:	50-60Hz
Névleges teljesítmény / Putere nominală:	45W
Anyag / Material:	ABS
Méret / Dimensiune:	220x780 mm



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator/Distribuito:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: EU