



FÉNYERŐSZABÁLYOZÓS KAPCSOLÓ (HU)
VARIATORUL DE LUMINA CU TELECOMANDA (RO)



BEKÖTÉSI RAJZ /
SCHEMA DE CONEXIUNI


N - nulla (kék vezeték) / nul (conductor albastru)
L - fázis (barna vezeték) / fază / (conductor maro)

Importőr és forgalmazó:
MENTAVILL KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510
info@mentavill.hu www.mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator și distribuitor:
SC MENTAVILL SRL
Tg-Mures str.Libertatii nr 120.
T: 0265-208-108 T: 0265-208-118
tgm@mentavill.ro www.mentavill.ro
Țară de origine: EU

FÉNYERŐSZABÁLYOZÓS KAPCSOLÓ (HU)
VARIATORUL DE LUMINA CU TELECOMANDA (RO)

(LP-8RE)



150020 153020
151020 154020
152020 155020

230 V
50 Hz

IP20 CE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓS KAPCSOLÓHOZ

LP-8RE
(150020;151020;152020;153020;154020;155020)

A készülék egyaránt alkalmas hagyományos és halogén izzó működtetésére.
A termék fehér, arany, elefántcsont, titán és ezüst változatban kapható
PN-EN 60669-2-1

TECHNIKAI ADATOK

- Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz
- Védelem: IP20
- Teljesítmény 20-400 W

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A szerelés előtt kapcsoljuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.
Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni.

1. Ellenőrizze a fázisvezetékét a falba lévő csatlakozódobozban.
2. Óvatosan vegye le a fényerő-szabályozó fedelet egy csavarhúzó segítségével
3. Szerelje le a második fedelet és a keretet a nyílakkal jelölt módon
4. Csatlakoztassa a fázis vezetékét a nyíllal megjelölt helyre.
5. Csatlakoztassa a második vezetékét is a megfelelő helyre.
6. Ha a telepítéskor két áramkör van, a harmadik vezetékét a második vezetékkel azonos helyre csatlakoztassa.
7. Helyezze vissza a dimmert a helyére.
8. Helyezze vissza a keretet, és mindkettő fedelet.
9. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.

FIGYELEM: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VARIATORUL DE LUMINA CU TELECOMANDA

LP-8RE
(150020;151020;152020;153020;154020;155020)

Produsul se poate utiliza atât pentru becuri halogen cit și pentru becuri normale.
Produsul se poate cumpara în culorile:alb,satin,ivoir,titan precum și în culoarea argintie.
PN-EN 60669-2-1

DATE TEHNICE:

- Tensiune nominal: 230 V ~ 50 Hz
- Grad de protective: IP20
- Capacitate maxima:20-400W







INSTRUCTIUNI DE MONTARE:







Înainte de montare, decuplați siguranța principală.
Observație:Cutia produsului NU conține rama ornamentală.Acesta se achiziționează separat.

1. Verificați faza și nulul în cutia de montare aflat în perete.
2. Scoateți cu grijă cu ajutorul unei surubelnite discul de reglare a produsului.
3. Scoateți capacul de pe rama conform cu desenelor aflate pe rama metalică.
4. Cuplați faza la locul indicat pe produs.
5. Cuplați celalalt conductor în orificiul notat cu săgeata.
6. Dacă există două circuite la montare, atunci cablul 2 și 3 se montează ambele în orificiul notat cu săgeata.
7. Montați produsul în doza aflată în perete.
8. Montați rama ornamentală și discul de reglare.
9. Cuplați siguranța principală și testați produsul dacă funcționează.

ATENȚIE:

Pentru evitarea deteriorării produsului precum și a unui scurt circuit-montarea sa se execută de o persoană autorizată și de specialitate.

	Művelet	Világítási reakció	Fényerőszabályozó állapota
1	 Érintse meg az érzékelőt 6x	1X  Erősödő fény, halványodó fény és kikapcsolás	Program mód
2	 15 másodpercen belül nyomja meg a gombot a távirányítón kb. 2 másodpercig	1X  Erősödő fény és kikapcsolás	Program mód
3	 15 másodpercen belül nyomja meg ugyanazt a gombot a távirányítón kb. 2 másodpercig	2X  Erősödő fény és kikapcsolás	Beállítás visszajelzése Tárolt gomb

	Proceduri, actionari	Reactie luminoasa	Starea variatorului de lumina
1	 Atingeti sensorul 6x	1X  Lumina crește ușor în intensitate după care se reduce intensitatea pînă se stinge	Mod program
2	 După 15 secunde apăsați butonul de pe telecomanda timp de 2 secunde	1X  Lumina crește în intensitate și se brusc	Mod program
3	 Într-un interval de timp de 15 secunde, apăsați același buton de pe telecomanda aproximativ 2 secunde	2X  Lumina crește în intensitate și se stinge	Semnalizarea modulului de setare Buton setare