



MENTAVILL

(HU) HÁLÓZATI ADAPTER ÁLLÍTHATÓ KIMENETI FESZÜLTSGGEL
(RO) ADAPTOR DE REȚEA CU TENSIUNE DE IEȘIRE REGLABILĂ



260202
(YSV1000-1000)



(HU)


Használati útmutató:

1. Ellenőrizze a feszültséget és az áramot a készüléken. Példa: 6 V / 500 mA vagy 6 V / 0,5 A
2. Állítsa be a kívánt kimeneti feszültséget. Forgassa el a kapcsolót a szükséges feszültség értékre.
3. Válassza ki a megfelelő csatlakozót a készülékéhez. Ellenőrizze a polaritást (középső érintkező + vagy -).
4. Figyelem! A csatlakozó helytelen polaritással károsíthatja a készüléket. Helyes polaritás beállítása:
 - + a középpontban
 - a külső részen (vagy fordítva, ahogy a készülék megkívánja)
5. Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.
6. Használat után húzza ki a hálózathoz.

(RO)

Instrucțiuni de utilizare:

1. Verificați tensiunea și curentul de pe aparat. Exemplu: 6 V / 500 mA sau 6 V / 0,5 A
2. Setați tensiunea de ieșire dorită. Rotiți comutatorul la valoarea tensiunii dorite.
3. Selectați conectorul corespunzător pentru aparat. Verificați polaritatea (contactul central + sau -).
4. Polaritatea incorectă a conectorului poate deteriora aparatul. Setarea corectă a polarității:
 - + în centru
 - în exterior (sau invers, conform cerințelor aparatului)
5. Conectați adaptorul de alimentare la priza de perete.
6. Scoateți-l din priză după utilizare.



Bemeneti feszültség: Tensiune de intrare:	100–240 V ~
Frekvencia: Frecvență:	50/60 Hz
Hatásfok normál módban: Eficiență în modul normal:	83,8%
Terhelés nélküli áramfelvétel: Consum de curent fără sarcină:	< 0,1 W
Max. terhellhetőség: Capacitate maximă de sarcină:	1000 mA
6 féle csatlakozó fejjel: Cu 6 tipuri de capete de conector:	3.5*1.35 , 5.5*2.1 , 5.5*2.5, 2.35*0.7, 4.0*1.7, 2.5mono
Kimeneti kábel hossza: Lungimea cablului de ieșire:	1m

Feszültség Tensiune (V)	Áramerősség Curent (A)	Kimeneti teljesítmény Putere de ieșire (W)
3	1,0	3,0
4,5	1,0	4,5
5	1,0	5,0
6	1,0	6,0
7,5	1,0	7,5
9	1,0	9,0
12	1,0	12,0



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.
Za više informacija o gospodarenju i prikupljanju otpada posjetite našu web stranicu: https://www.mentavill.hr/upravljanje_otpadom.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China