


MENTAVILL

VEZETÉK NÉLKÜLI FORRASZTÓPÁKA APARAT DE LIPIT



502012
(HYD2001.4.1500)

Termékspecifikáció / Specificatii

Teljesítmény / Putere	10W
Akkumulátor típusa / Tip acumulator	18650 Li-Ion, 4 V, 1500 mAh), nem cserélhető / nu se poate înlocui
Súly / Greutate	Páka / Aparat: 130 g Pákatartó / Suport: 135 g
Páka hosszúság (hegy nélkül) / Lungime (fără vârf)	180 mm
Páka átmérő / Diametru disc	35 x 25 mm
Pákatartó töltőegység tápellátás / Sursa de alimentare a unității încărcătoare	4 V -2 A USB Type-C

(H)

Leírás

Az akkumulátoros forrasztópáka segítségével forraszthat olyan helyeken is, ahol külső tápellátás nem biztosított. A töltése a modern USB Type- C csatlakozónak köszönhetően gyorsan történik. A táplálása történhet bármilyen külső USB eszközről (hálózati adapter, powerbank, laptop, egyéb eszközök). Az ergonomikus kialakítás, kényelmes használatot biztosít. A tartókonzol biztonságos tárolást, illetve visszahűtést garantál. A tartozék szivacs segítségével könnyedén tisztíthatja meg a pákahegyet.

Biztonsági és karbantartási előírások:

A biztonsági figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak! Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha kölcsönadja vagy eladja a készüléket kérjük mellékelje ezt az útmutatót a termékhez!

- Javasoljuk a gyártó által mellékelt töltőkábellel töltsse a készüléket! Ha adaptert használ az eszköz töltésére kérjük, mindig ellenőrizze az adapter és a készülék specifikációinak kompatibilitását!
- Az akkumulátor esetleges meghibásodása esetén kizárólag erre a célra megjelölt akkumulátorral szabad helyettesíteni. Ellenkező esetben tűzveszély lehetséges. Az akkumulátor cseréjéhez minden esetben forduljon szakszervizhez!
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek, tűznek! Robbanás vagy sérülésveszély!
- Használat közben a pákahegy forró! Ne érintse meg! Ne merítse vízbe!
- Ne cserélje ki a pákahegyet addig, amíg az meleg! A fém alkatrészek megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A pákát használat után természetes módon hagyja kihűlni, mielőtt elrakja! Ne helyezze a készüléket éghető anyagra! Javasoljuk a visszahűtést mindig a tartozék tartóban végezze!
- **TÜZVESZÉLY!** A készülék működtetéséhez úgy kell megválasztani a helyet, hogy az kellőképpen tudjon szellőzni, soha ne használja közvetlenül függöny, éghető anyag közelében. A készüléket

közvetlen napsütéstől és hőforrástól óvni kell! A készüléket vízszintes, síkfelületre helyezze, hogy véletlenül se tudjon felborulni.

- **TÜZVESZÉLY!** A forrasztópáka lerakásakor ügyeljen arra, hogy a forró hegy ne érintkezzen éghető anyaggal anyagokat. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az forró.

- Használat közben használjon védőeszközöket: kesztyűt, védőszemüveget, maszkot a balesetek elkerülése érdekében!

- **VESZÉLY!** Használat előtt bizonyosodjon meg a környezeti előírásokról! Tilos a készüléket robbanásveszélyes helyen használni! Speciális helyeken történő használat esetén (pl.: töltőállomások, fürdők...) a helyi biztonsági szabályozást követve kell eljárni!

- Ne használja nedves környezetben! Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! Ne használja a készüléket, vizet, folyadékot tartalmazó edény közelében.

- **VESZÉLY!** A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Gyermekek nem használhatják a készüléket!

- Ha bármilyen sérülést tapasztal, a készüléket tilos használni, forduljon szakszervizhez!

- A pákahegy speciális bevonattal rendelkezik, ezért soha ne próbálja csiszolni vagy reszelni, mert a hegy azonnal tönkremegy!

- Védje a terméket a mechanikus sérülésektől!

- Ne szerelje szét, ne módosítsa a terméket!

- A forrasztási folyamat füsttel jár, így győződjön meg arról, hogy a munka helyszínének jó-e a szellőzése! A forrasztás során egészségre ártalmas gőzök keletkezhetnek. Biztosítson jó szellőzést vagy megfelelő elszívást. A készüléket soha nem szabad folyadékok vagy műanyagok melegítésére használni.

A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ A NEM RENDELTE- TÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Töltés

Csatlakoztassa az USB töltővezetékét (Type-C) a forrasztópákába (5 V -2 A). A töltés folyamatáról a páka oldalán található visszajelző LED-ek tájékoztatnak. A forrasztópáka töltés közben nem használható forrasztási munkákhoz! A teljes feltöltés 2-3 órát vesz igénybe. Ha a LED jelzőfény villog, az akkumulátorral probléma van, szakítsa meg a töltést és forduljon szakszervizhez.

Akkumulátor

A működést biztosító akkumulátor, beépített, nem cserélhető, szabvány 18650 Li-ion, védelemmel ellátott típusú.

Pákahegy

A különböző jellegű munkákhoz többféle pákahegyet lehet használni. A csere előtt várja meg míg teljesen kihűl a pákában a hegy, majd tekerje ki és helyezze be a szükséges hegyet.

Használat

A páka bekapcsolásához vegye ki a forrasztópákát a tartóból és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 1-2 mp-ig. A pákahegy üzemállapotra való felfűtése ~25 másodpercet vesz csak igénybe. A működést kék LED és a munkaterületet megvilágító lámpa jelzi. Használat után nyomja hosszan a ki/bekapcsoló gombot, győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a pákát, majd helyezze vissza a pákatartóba. Ha 10 percig nem használja a pákahegyet forrasztásra az eszköz automatikusan kikapcsol.

Tisztítás

Fűtse fel a pákahegyet, majd húzza le a szennyeződések mikroszálas kendővel vagy egy nedves szivaccsal! Ne használjon oldószereket, például benzint, alkoholt stb. Ezek károsíthatják a műanyag felületeket. Soha ne merítse a készüléket vízbe.



Személyi sérülést, halált vagy a szer-
szám károsodásának veszélyét jelöli.



Áramütésre, elektromos feszültség
jelenlétére figyelmeztetés.



CAT II. osztály besorolású termék.



Magas hőmérsékletű felület, égési
sérülésveszély!



Látásvédelem javasolt!



Ne dobja az akkumulátort nyílt láng-
ba vagy annak közelébe!



Ne dobja az akkumulátort vízbe!



Ne dobja a terméket háztartási hulla-
dékgyűjtőbe!



Gondoskodjon az akkumulátor he-
lyes megsemmisítéséről, környezet-
barát elhelyezéséről.

(RO)

Descriere

Aparatul de lipit alimentat cu baterii vă permite să lipiți în locuri în care nu există o sursă de alimentare externă. Încărcarea este rapidă datorită conectorului modern USB Type-C. Poate fi alimentat de la orice dispozitiv USB extern (adaptor de alimentare, powerbank, laptop, alte dispozitive). Designul său ergonomic asigură o utilizare confortabilă. Suportul asigură o depozitare și o răcire sigură. Buretele inclus permite curățarea ușoară a vârfului.

Reguli de siguranță și întreținere

Nerespectarea avertismentelor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămare corporală! Păstrați acest ghid de utilizare pentru referințe viitoare. Dacă împrumutați sau vindeți dispozitivul, vă rugăm să includeți acest manual împreună cu produsul!

- Vă recomandăm să încărcați dispozitivul cu cablul de încărcare furnizat de producător! Dacă utilizați un adaptor pentru a încărca dispozitivul, vă rugăm să verificați întotdeauna compatibilitatea adaptorului și specificațiile dispozitivului!
- În cazul unei posibile defecțiuni a bateriei, aceasta poate fi înlocuită numai cu o baterie marcată în acest scop. În caz contrar, există riscul de incendiu. Contactați întotdeauna un centru de service specializat pentru a înlocui bateria.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la foc!
- Pericol de explozie sau rănire! Vârful este fierbinte în timpul utilizării! Nu-l atinge! Nu scufundați în apă!
- Nu înlocuiți vârful când este fierbinte! Atingerea pieselor metalice poate provoca arsuri grave.
- După utilizare, lăsați aparatul să se răcească în mod natural înainte de a-l pune în sertar! Nu așezați aparatul pe materiale inflamabile! Vă recomandăm să lăsați aparatul la răcit în suportul inclus!
- **PERICOL DE FOC!** Pentru a utiliza dispozitivul, trebuie să alegeți un loc cu ventilație suficientă, nu îl utilizați niciodată direct lângă perdele sau materiale combustibile. Aparatul trebuie protejat

de lumina directă a soarelui și sursele de căldură! Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală, plană, astfel încât să nu se răstoarne accidental.

- **PERICOL DE FOC!** Când așezați fierul de lipit, asigurați-vă că vârful fierbinte nu intră în contact cu materiale combustibile. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este fierbinte.

- În timpul utilizării, folosiți echipament de protecție: mănuși, ochelari de protecție, mască pentru a evita accidentele!

- **PERICOL!** Asigurați-vă de reglementările de mediu înainte de utilizare! Este interzisă utilizarea aparatului în mediu exploziv! În cazul utilizării în locuri speciale (de exemplu: stații de alimentare, băi etc.), trebuie respectate reglementările locale de siguranță!

- A nu se utiliza în medii umede! Nu utilizați niciodată dispozitivul cu mâinile ude și ude! Nu utilizați dispozitivul în apropierea recipientelor care conțin apă sau lichide.

- **PERICOL!** Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat! În timpul utilizării, aveți grijă

de sănătatea și siguranța celor din jur (în special a copiilor). Aparatul poate fi utilizat numai de către persoane care au citit și au înțeles acest manual de utilizare și care sunt capabile să opereze dispozitivul în consecință! Persoanele cu abilități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu pot folosi dispozitivul!

Copiii nu trebuie să folosească aparatul!

- Dacă întâmpinați vreo deteriorare, nu utilizați dispozitivul, contactați un service specializat!

- Vârful are un învelis special, așa că nu încercați niciodată să-l piliți, deoarece vârful se va rupe imediat!

- Protejați produsul de deteriorarea mecanică!

- Nu dezasamblați sau modificați produsul!

- Procesul de lipire implică fum, așa că asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată! În timpul lipirii, se pot genera vapori nocivi. Asigurați o bună ventilație sau o evacuare adecvată.

- Dispozitivul nu trebuie folosit niciodată pentru a încălzi lichide sau materiale plastice.

PRODUCĂTORUL ȘI DISTRIBUITORUL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU DAUNE ȘI VĂTĂMĂRI PERSONALE REZULTATE DIN UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE!

Încărcare:

Conectați cablul de încărcare USB (Tip-C) la aparatul de lipit (5 V - 2 A). LED-urile indicatoare de pe partea laterală a bateriei vă informează despre procesul de încărcare. Aparatul de lipit nu poate fi folosit pentru lucrări de lipit în timpul încărcării! O încărcare completă durează 2-3 ore. Dacă indicatorul LED clipește, există o problemă cu bateria, opriți încărcarea și contactați un service specializat.

Acumulator

Acumulatorul care asigura functionarea este incorporata, nu se inlocuieste, standard 18650 Li-ion, de tip protejat.

Varful de la aparatul de lipit

Diferite tipuri de vârfuri pot fi folosite pentru diferite tipuri de muncă. Înainte de înlocuire, așteptați până când vârful s-a răcit complet, apoi desfaceți și introduceți alt vârf.

Utilizare

Pentru a porni aparatul de lipit, scoateți-l din suport și țineți apăsat butonul de pornire timp de 1-2 secunde. Este nevoie de doar ~25 de secunde pentru a încălzi vârful până la starea de funcționare. Funcționarea este indicată de un LED albastru și de o lampă care luminează zona de lucru. După utilizare, apăsați lung butonul de pornire, asigurați-vă că opriți aparatul, apoi puneți-l înapoi în suportul lui. Dacă nu utilizați vârful pentru lipit timp de 10 minute, dispozitivul se oprește automat.

Curățare

Încălziți vârful, apoi ștergeți murdăria cu o cârpă din microfibră sau un burete umed! Nu folosiți solvenți precum benzină, alcool etc. Acestea pot deteriora suprafețele din plastic. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.



Indică un risc de vătămare corporală, deces sau deteriorare a uneltei.



Avertizare de șoc electric și prezența tensiunii electrice.



CAT II. produs de clasificare în clasă.



Suprafață cu temperatură ridicată, risc de arsuri!



Se recomandă protecția ochilor!



Nu aruncați bateria în sau lângă o flacără deschisă!



Nu aruncați bateria în apă!



Nu aruncați produsul la coșul de gunoi menajer!



Aveți grijă la eliminarea corectă a bateriei și la eliminarea sa ecologică.



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator/Distribuito:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: EU